

Guide de configuration Aura Loop Dual

Configuration des écouteurs TV Auracast



Connectez l'émetteur fourni pour une écoute télévisée à faible délai avec deux paires d'écouteurs Loop incluses, ou associez l'une ou l'autre paire directement à un téléviseur Bluetooth.

Couvrez également l'ajustement, le chargement, l'utilisation du téléphone, le partage Auracast, les diffusions privées, le micrologiciel et le dépannage.

Recommandé

Pour le délai le plus faible, connectez l'émetteur fourni à un téléviseur audio. N'ouvrez pas le menu TV Bluetooth pour cet itinéraire.

Avantree Aura Loop Dual · Français · Mis à jour le 14 octobre 2026

CONTENU

COMMENCEZ ICI	Démarrage rapide - choisissez un chemin d'écoute	2
	Alimenter, connecter le téléviseur, régler le son et écouter	3
CONNEXIONS TV	Optical et AUX	4
TV BLUETOOTH	Connectez les écouteurs directement au téléviseur	5
UTILISATION QUOTIDIENNE	Ajustement, chargement, utilisation du téléphone et appels	6
PLUS DE FONCTIONNALITÉS	Auditeurs Auracast, nom de la diffusion et confidentialité	7
CORRECTIFS RAPIDES	Six solutions basées sur les symptômes	8
	et mise à jour du micrologiciel de deux appareils	9
SUPPORT	Ressources officielles et options de contact	10

Sélectionnez une ligne entière du sommaire pour ouvrir la section.

COMMENCEZ ICI

Démarrage rapide - choisissez votre chemin d'écoute

RECOMMANDÉ - FAIBLE RETARD**Utilisez le kit Aura Loop Dual**

TV -> émetteur -> deux paires d'écouteurs

Les deux paires incluses se connectent automatiquement. Meilleure synchronisation labiale et fiabilité.

DÉLAI AUDIO PLUS ÉLEVÉ**Connectez-vous directement au téléviseur Bluetooth**

Bluetooth TV -> Écouteurs en boucle

Pas de câble audio. Le téléviseur doit prendre en charge l'audio Bluetooth.

1 Alimentation

Connectez l'émetteur avec le câble USB-C inclus et faites-le glisser sur ON. Allumez les écouteurs Loop.

2 Connecter

Pour l'itinéraire recommandé, utilisez une sortie TV : Optical ou AUX / Casque.

Voir les deux choix de câbles

Ouvrir la page de connexion TV.

3 Définir le son du téléviseur

Pour Optical, sélectionnez Optical / Haut-parleur externe et définissez Format audio numérique sur **PCM / Stéréo**.

4 Écouter

Pour l'itinéraire du kit, **orange uni** signifie joint. Allumez les deux paires d'écouteurs incluses et ajustez chaque paire séparément. Pour la télévision directe Bluetooth, **bleu uni / violet** signifie connecté.

Attendu

Lisez un programme avec parole et augmentez progressivement le volume.

ITINÉRAIRE RECOMMANDÉ

Utilisez le kit Aura Loop Dual

1 Alimenter l'émetteur

- 1 Placez-le près du téléviseur.
- 2 Connectez le câble USB-C inclus à l'alimentation USB 5 V.
- 3 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON.

Attendu

L'émetteur s'allume.

2 Choisissez une sortie audio du téléviseur

Correspond à l'étiquette de prise imprimée. Utilisez un seul câble.

Choisissez votre connexion

Ouvrez la page complète Optical / AUX.

3 Définir le son du téléviseur

- 1 Utilisez la télécommande du téléviseur et ouvrez Paramètres -> Son / Audio.
- 2 Pour Optical, sélectionnez Optical / Haut-parleur externe et PCM / Stéréo.
- 3 Pour le AUX, sélectionnez Casque / Sortie audio lorsque disponible et augmentez le volume du téléviseur.

Avertissement Optical

Dolby, DTS, Auto ou Bitstream peuvent produire du silence. Les écouteurs

4 Allumez les deux paires d'écouteurs et écoutez

- 1 Allumez les deux paires d'écouteurs incluses.
- 2 Gardez-les près de l'émetteur jusqu'à ce que chaque LED soit orange fixe.
- 3 Jouez le son du téléviseur et réglez le volume de chaque paire séparément.

Succès

Les deux paires affichent un orange fixe et diffusent un son TV clair.

Pas de lumière ou pas de son ?

Réinstallez les câbles d'alimentation et audio. Vérifiez que le voyant d'entrée audio de l'émetteur est blanc fixe, puis ouvrez les correctifs rapides.

CONNEXION TV

Choisissez votre connexion TV

**OPTIQUE - RECOMMANDÉ**

Retirez les capuchons transparents. SORTIE OPTIQUE TV / AUDIO NUMÉRIQUE -> ENTRÉE OPTIQUE de l'émetteur.

Paramètre TV : Optical + PCM / Stéréo.

**AUX / CASQUE**

CASQUE TV / SORTIE AUDIO -> émetteur AUX INPUT.

Paramètre TV : augmente le volume de sortie TV ; PCM n'est pas requis.

Raccourcis de la marque TV

Samsung Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	LG Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Sony Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.
TCL Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Roku Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Hisense Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.
VIZIO Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Philips Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Panasonic Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.
Sharp Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Insignia Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.	Autre marque de téléviseur Ouvrez le chemin exact Optical + PCM.

sur HDMI ARC ?

Débranchez-le temporairement tout en confirmant la configuration du Optical. Le Aura Loop Dual ne fournit pas de relais de barre de son.

ITINÉRAIRE OPTIONNEL

Connectez-vous directement au téléviseur Bluetooth

Avant de commencer

Utilisez cette route uniquement si le téléviseur prend en charge l'audio Bluetooth. Attendez-vous à plus de retard. Gardez l'émetteur Aura Loop Dual éteint pendant l'appairage.

1 Éteignez l'émetteur

Le couplage Direct TV utilise uniquement les écouteurs.

2 Mettre les écouteurs en mode d'appairage

- 1 Allumez les écouteurs.
- 2 Maintenez le bouton d'appairage manuel/lecture pendant 3 secondes.
- 3 Continuer lorsque la LED clignote en rouge + bleu.

PRÊT À APPAIRER

Rouge + bleu clignotant.

3 Ouvrir la liste TV Bluetooth

Ouvrez le menu audio du téléviseur Bluetooth et sélectionnez **Avantree Loop**.

4 Écouter le son du téléviseur

Attendez que la LED devienne bleue ou violette fixe. Jouez un programme et réglez le volume avec + / -.

CONNECTÉ

LED bleu/violet fixe + son TV.

Les voix ne correspondent pas à l'image ?

Bluetooth L'audio du téléviseur peut avoir un délai plus élevé. Utilisez plutôt l'itinéraire de l'émetteur fourni.

Le téléviseur n'a pas de son Bluetooth ?

Utilisez le kit Aura Loop Dual avec Optical ou AUX.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Ajustement, chargement et prise d'appels

Gardez les écouteurs confortables et sécurisés

1. Choisissez l'embout auriculaire Essayez chaque taille fournie. Utilisez la taille qui se ferme confortablement.	2. Insérez et faites pivoter Tournez doucement jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Ne le forcez pas.
3. Ajoutez des écouteurs de stabilité Utilisez les oreillettes souples lorsqu'un soutien supplémentaire est nécessaire.	Guide d'ajustement Ouvrez le guide d'installation illustré.

Choisir un mode d'égalisation

Pendant la lecture audio, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation des écouteurs. Chaque pression passe à **Équilibré**, **Voix claire 1**, ou **Voix claire 2**. Arrêtez-vous lorsque les voix sont les plus nettes.

Autres réglages du son

Utilisez Avantree-Avantalk pour accéder à d'autres options d'égalisation.

Chargement par station d'accueil ou USB-C

Garder les contacts de charge au sec

Gardez les écouteurs et les contacts de la station de charge propres et secs.

- 1 Placez les écouteurs sur la station de chargement ou connectez le USB-C (5 V, 1-2,4 A).
- 2 Le rouge fixe signifie la charge.
- 3 La LED s'éteint lorsque la charge est terminée, généralement après environ 2 heures.
- 4 Après le chargement du USB-C, les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont débranchés.

Durée d'écoute

Une charge complète offre jusqu'à 12 heures d'écoute.

Appels téléphoniques tout en regardant la télévision

Gardez les écouteurs connectés à un téléphone et à l'émetteur. Les appels entrants mettent automatiquement en pause le son du téléviseur ; Le son du téléviseur reprend une fois l'appel terminé.

TÉLÉPHONE ET AURACAST

Utilisez les écouteurs au-delà du téléviseur

1 Appairage avec un téléphone ou un ordinateur

- 1 Allumez les écouteurs.
- 2 Maintenez le bouton d'appairage/lecture enfoncé pendant 3 secondes. MANUEL PDF INTERACTIF
- 3 Lorsque le rouge + le bleu clignotent, sélectionnez **Avantree Loop** dans les paramètres Bluetooth.

Attendu

Bleu/violet uni signifie Classic Bluetooth connecté.

2 Ajoutez des écouteurs Auracast

Des appareils Avantree Auracast compatibles supplémentaires peuvent se joindre en les allumant. D'autres marques peuvent avoir besoin de leur application compagnon.

Guide complémentaire officiel

Ouvrez les instructions de connexion vérifiées. Détails de connexion des

Nommez l'émission ou rendez-la privée.

Avant de commencer

Mettez à jour l'émetteur et les écouteurs. Vérifiez que le son du téléviseur est diffusé, puis connectez l'émetteur avec le câble de données USB gris inclus.

- 1 Ouvrez Avantree Updater -> Avancé.
- 2 Entrez un nom de diffusion préféré.
- 3 Pour le mode privé, définissez Cryptage -> Crypté (défini par l'utilisateur) et entrez un code d'accès.
- 4 Activez la synchronisation avec Avantree Rx pris en charge, puis choisissez Appliquer les paramètres.
- 5 Gardez les écouteurs connectés avant d'appliquer.

Diffusion privée

Seuls les appareils disposant du code peuvent rejoindre.

Les écouteurs ne se sont pas reconnectés ?

Dans Avancé, réglez Chiffrement sur Public et sélectionnez Appliquer les paramètres. Attendez la reconnexion des écouteurs, puis répétez les étapes du mode privé.

CORRECTIFS RAPIDES

Choisissez le symptôme

Pas de son TV Le voyant d'entrée de l'émetteur n'est pas blanc fixe ou les écouteurs sont silencieux.	1 Vérifiez que le câble utilise un port TV OUT et correspond à l'entrée de l'émetteur. 2 Jouez un programme avec parole. 3 Pour Optical, choisissez la sortie Optical et PCM / Stéréo. 4 Pour le AUX, augmentez le volume du téléviseur. Attendu : La LED d'entrée audio de l'émetteur est blanche fixe ; Le voyant des écouteurs est orange fixe.
Impossible de coupler ou de synchroniser avec un téléphone Avantree Loop est manquant ou la LED continue de clignoter.	1 Allumez les écouteurs. 2 Maintenez le bouton d'appairage/lecture enfoncé pendant 3 secondes. MANUEL PDF INTERACTIF 3 Attendez que le rouge + le bleu clignote. 4 Ouvrez la liste des téléphones Bluetooth et sélectionnez Avantree Loop. Attendu : La LED devient bleue ou violette fixe.
tombent ou sont inconfortables. Guide d'ajustement des écouteurs La coupe est ample ou crée une pression.	1 Essayez une autre taille d'embout. 2 Tournez doucement pour un joint stable. 3 Ajoutez les ailettes à stabilité souple. Attendu : Ajustement sécurisé sans pression ni douleur.
Le son est trop faible Barre de son La parole est difficile à entendre.	1 Pour le AUX, augmentez le volume du téléviseur. 2 Utilisez + / - sur les écouteurs. 3 Uniquement s'il est toujours faible, activez l'augmentation du volume de l'émetteur. Attendu : Son clair sans distorsion ; désactivez Boost s'il est dur.
Utilisez les haut-parleurs du téléviseur et les écouteurs ensemble Vous voulez les deux sorties en même temps. Sortie	1 Recherchez le haut-parleur du téléviseur + Optical ou la sortie audio multiple dans les paramètres du téléviseur. 2 La disponibilité dépend du téléviseur. 3 Aura Loop Dual ne fournit pas de relais de barre de son. FAQ Attendu : Les deux sorties sont lues si le téléviseur prend en charge la sortie simultanée.
Réinitialiser les écouteurs Les connexions enregistrées doivent être effacées.	1 Utilisez la procédure de réinitialisation d'usine vérifiée dans l'article officiel. 2 Ne devinez pas une séquence de boutons. Attendu : Les écouteurs reviennent à l'état de réinitialisation documenté.

Indicateurs

LIGHT	SIGNIFICATION
ROUGE + BLEU CLIGNOTANT RÉFÉRENCE	Classic Bluetooth mode d'appairage
BLEU SOLIDE / VIOLET	Classic Bluetooth connecté
ORANGE SOLIDE	A rejoint l'émetteur Aura Loop double Auracast CONFIGURATION DU KIT
ROUGE SOLIDE	Chargement
ÉTEINT PENDANT LA CHARGE	Complètement chargé

Boutons et indicateurs pleins

Ouvrez le tableau complet des fonctions officielles.

Mettez à jour les deux appareils séparément.

1 - Émetteur : Windows PC ou Mac

Installez Avantree Updater à partir de la page du micrologiciel Aura Loop. Connectez l'émetteur double Aura Loop avec le câble de données USB gris, allumez-le, choisissez Vérifier les mises à jour et attendez la fin avant de débrancher.

2 - Écouteurs : application Avantree-Avantalk

Installez l'application, associez le Avantree Loop au téléphone, choisissez Ajouter un appareil -> Avantree Loop -> Connecter, puis suivez l'invite de mise à jour ou choisissez l'icône d'engrenage -> Mettre à jour maintenant. Guide de l'utilisateur interactif

Apple App Store

Téléchargez Avantree-Avantalk pour iPhone.

Google Play

Téléchargez Avantree-Avantalk pour Android.

Ne pas interrompre

Attendez 5 à 10 minutes. Gardez l'USB connecté pendant la mise à jour de l'émetteur et gardez les écouteurs près du téléphone jusqu'à ce que l'application atteigne 100 %.

AIDE OFFICIELLE

Guide en direct, ressources et assistance

Vidéos actuelles, choix de configuration et mises à jour.	Aura Loop Configuration, pas de son, couplage et utilisation quotidienne.
Guide sans son Dépannage complet du téléviseur et de l'audio.	Installation illustrée des écouteurs. Indicateurs et micrologiciels
Réinitialisation d'usine Étapes de réinitialisation des écouteurs à boucle vérifiée.	Contactez l'assistance Obtenez une aide spécifique au produit auprès d'Avantree.


Guide de configuration Aura Loop Dual
<https://avantree.com/fr/pages/aura-loop-dual-interactive-user-guide>

Scannez ou sélectionnez ce panneau pour ouvrir le guide en ligne actuel.

Obtenez l'aide appropriée

Choisissez **Aura Loop Dual** Incluez le modèle de téléviseur ou de téléphone, le type de connexion, le modèle de LED et des captures d'écran ou des photos.

Recommandé - soumettre un ticket d'assistance

Joignez des photos ou des captures d'écran utiles.

[Démarrer la demande d'assistance](#)
Parlez à un agent d'assistance.

 E-mail : support@avantree.com

Téléphone américain : 800 232 2078